



KUHINJSKA VAGA KS-225

Uputstvo za upotrebu

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe aparata kako biste se upoznali sa njegovim karakteristikama, načinom rada i održavanjem. Uputstvo sačuvajte za eventualne buduće potrebe. Ako ga dajete drugoj osobi na korišćenje prosledite i uputstvo zajedno sa aparatom.

Kada koristite električni aparat, da biste smanjili rizik od strujnog udara i/ili povrede, kao i požara, neophodno je ispoštovati osnovne bezbednosne procedure!

Ovaj aparat nije predviđen da se koristi u druge svrhe osim onih navedenih u ovom uputstvu!

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Baterije 2X AAA NISU UKLJUČENE u pakovanju. Molimo skinite izolaciju kontakta baterije pre upotrebe. Potrebno je uraditi zamenu baterije kada se prikaže poruka na displeju  kako bi vaga ispravno funkcionisala. Prilikom zamene baterija Vaše ruke i aparat moraju biti suvi. Ako ne koristite vagu duže vreme izvadite bateriju.
2. Da biste izbegli opasnost od električnog udara nikad nemojte stavljati ili potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
3. Aparat stavite na ravnu, stabilnu i horizontalnu površinu gde će biti obezbeđen od prevrtanja ili pada u vodu ili drugu tečnost. Aparat nemojte stavljati ispod predmeta koji mogu pasti na njega, direktno uz zid ili u ugao.
4. Senzori vage su veoma osetljivi, budite pažljivi pri rukovanju da ne ispustite ili razbijete vagu.
5. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. **Povećana pažnja i naročit direktan nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.**
6. Aparat ne koristiti na otvorenom prostoru. Zaštitite aparat od vlažnih uslova okruženja i uslova okruženja sa temperaturama ispod nula stepeni celzijusa.
7. **Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima i/ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje, a koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu aparata**
8. **Deca se moraju nadgledati da bi ste bili sigurni da se ne igraju uređajem**
9. Aparat se ne sme upotrebljavati ukoliko je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti)
10. Mikrotalasna peć koja radi ili mobilni telefon mogu da izazovu smetnje u radu vage i do nepouzdanog merenja. Vagu koristite na bezbednoj udaljenosti od mikrotalasne peći koja radi (minimum 1.5m) ili isključite mikrotalasnu peć pre korišćenja vage. Vagu koristiti na bezbednoj udaljenosti od mobilnog telefona koji radi (minimum 2m) ili isključite mobilni telefon pre korišćenja vage.
11. **UPOZORENJE! Nije dozvoljeno da uz ovaj aparat koristite nikakve dodatke koji nisu bili uključeni u originalno pakovanje aparata i nisu preporučeni od strane proizvođača! Nije predviđeno ni dozvoljeno koristiti spoljne tajmere, daljinsku kontrolu upravljanja i /ili slično.**
12. **UPOZORENJE! Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu/ komercijalnu upotrebu. Nije dozvoljena upotreba aparata u sledećim slučajevima (navedeni slučajevi nisu pokriveni garancijom):**
 - U kuhinjama namenjenim osoblju u prodavnicama, kancelarijama i drugim profesionalnim okruženjima
 - Prodavnicama, pijacama, marketima i bilo kojim drugim mestima gde se vrši komercijalno merenje težine stvari za prodaju/uslužno korišćenje
 - Na seoskim komercijalnim domaćinstvima
 - Hotelima, motelima, hostelima i drugim ustanovama za smeštaj i stanovanje
 - U smeštajnim objektima koji pružaju usluge noćenja i doručka
 - Na nadmorskoj visini preko 4000m



Opres: Merna ploča može biti klizava kada je mokra !

POSEBNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Postavite vagu na tvrdnu, ravnu površinu kako bi se osigurala tačnost težine. Neravni podovi mogu uticati na očitavanje težine.
2. Ako merite dva puta i dobijete dva različita očitavanja, stvarna težina je sredina između dva očitavanja.
3. Ne dozvolite da se vaga natopi vodom jer može oštetiti uređaj.
4. Vaga je precizan elektronički proizvod, nemojte je ispustiti na pod, bacati, udarati niti skakati po njoj.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE


PRE PRVE UPOTREBE : Postaviti baterije (2 X AAA 1,5V) u predviđeno ležište na pozadini.



SRB |
3

1. Postavite vagu na tvrdi ravnu površinu, izbegavajte tepihe ili meke površine.
2. Pritisnite taster „ON/OFF“ za uključivanje :
3. Pritisnite taster „UNIT“ kako biste odabrali željenu mernu jedinicu, pre merenja.
(g / oz / lb oz)
4. Postavite objekat za merenje na mernu platformu. Izmerena težina biće prikazana na displeju.
5. Koristite funkciju „TARE“ pritiskom na taster Z/T kako biste izmerili nekoliko uzastopnih predmeta na sledeći način ili anulirali početnu vrednost:
 - a) Postavite prvi predmet (na primer činiiju) na platformu za vaganje. Po želji, obratite pažnju na težinu objekta pre nastavka.
 - b) Pritisnite taster "Z/T - tare" jednom za poništavanje težine. Težina prvog objekta sada će biti prikazana kao nula, iako ostaje na platformi za vaganje.
 - c) Stavite sledeći predmet na platformu za vaganje i vaga će izmeriti težinu. Biće prikazana samo težina trenutno izmerenog predmeta.

6. Kod prekomerne težine predmeta za merenje (preko 5000g), na displeju će se pojaviti poruka



Uklonite predmet sa prekomernom težinom sa merne platforme.

7. Vaga se isključuje pritiskanjem tastera „ON/OFF“ neprekidno par sekundi.
Ukoliko nema merenja (na displeju se prikazuje nula), vaga se automatski isključuje nakon par minuta.

ZAMENA BATERIJE

Kada je neophodna zamena baterije, na displeju će biti prikazana poruka 

1. Otvorite poklopac na pozadini vage
2. Pažljivo izvadite bateriju iz prostora za baterije
3. Postavite novu bateriju u ležište. Nemojte kombinovati stare i nove baterije. Koristite isključivo tip baterija predviđenih od strane proizvođača (2 x AAA 1,5V).
4. Zatvorite poklopac
 - Prazne baterije odložiti u za to namenjen prostor. Čuvajte prirodu. **Ne bacajte ih u smeće!**

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE APARATA

1. Pre čišćenja/odlaganja aparata uvek budite sigurni da je uređaj ugašen
2. Da biste izbegli rizik od oštećenja nemojte čistiti spoljašnost aparata pomoću vode, takođe aparat se ne sme potapati u vodu ili drugu tečnost.
3. Spoljašnost možete očistiti blago navlaženom mekom krpom, bez dodatka hemijskih sredstava
4. Aparat mora biti u potpunosti suv pre ponovnog korišćenja
5. Za čišćenje aparata nemojte koristiti abrazivna sredstva, alkohol ili odmašćivače za čišćenje.
6. Izvadite bateriju, ako vagu nećete koristiti duži vremenski period.

	UPOZORENJA
	Zabranjeno je rukovati aparatom vlažnim rukama jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do oštećenja aparata!

	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do oštećenja. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Držati vagu dalje od vode
	Ne stajati na ivicu vage (važi za telesne vage)
	Ne stavljati vagu na neravne površine prilikom merenja
	Čuvati vagu sa pažnjom !

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovim to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ
2. Sve električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.
5. Baterije sadrže materije koje mogu da zagade okolinu. Nemojte bacati baterije sa običnim kućnim otpadom, već ih predajte na zvaničnom mestu za skupljanje baterija. Pre bacanja uređaja na otpad obavezno izvadite baterije i predajte ih na zvaničnom mestu za prikupljanje baterija.

Tehnički podaci:

Model : Bauer KS-225

Maks. Kapacitet : 5kg

Gradacija : 1g

Napajanje : 2 X AAA 1,5V baterije (nisu uključene)