



bauer
HOME APPLIANCES



ELEKTRIČNA DŽEZVA

CM-500 Santos

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



Pažljivo pročitajte uputstvo:

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.
3. Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.
4. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
5. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
6. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.
8. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
9. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.
10. Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.
11. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domaćinstvu dece kako ga ne bi zgrabila.
12. Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.
13. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
14. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
15. Uvek koristiti uređaj u uspravnom položaju.
16. Ne ostavljati uređaj u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen OFF (0) položaj prekidača i isključiti uređaj sa naponske mreže.
17. Držati zapaljive materijale kao što su nameštaj, zavese, posteljinu, jastuke, garderobu, predmete od materija najmanje na 1m razdaljine od uređaja.
18. Uređaj se ne sme prekrivati, kako bi se izbeglo pregrevanje.
19. Ne koristiti uređaj u prostorijama koje sadrže eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvore koje isparavaju, lakove i lepkove.
20. Ne pomerati uređaj u toku rada, kako bi ste izbegli pregrevanje i izbegli rizik od vatre.
21. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
22. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/nastavcima/ dodacima.
23. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
24. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.



OPREZ : Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost. Pojedini delovi uređaja mogu biti veoma zagrejani i mogu izazvati opekotine.



HOT SURFACE!



**POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO
NAKON UPOTREBE - NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI !**

APARAT NIKAD NE PREKRIVATI! Da bi se izbeglo pregrevanje ili rizik od požara, aparat se ne sme prekrivati niti zatvaranje ili blokiranje otvora na bilo koji način.

UPOTREBA



1. ON/OFF prekidač sa signalnom lampicom
2. Ručka
3. Slivnik za sipanje
4. Telo (za maksimalno 250ml)
5. Baza aparata
6. Naponski kabl

- Prilikom korišćenja aparata spoljni delovi postanu zagrejeni pa Vas molimo da ne dodirujete spoljašnost prilikom rada i neposredno nakon isključivanja aparata. Kada pripremate kafu ili dok se voda zagreva, posebno obratite pažnju na gornji deo aparata (levak za sipanje)!

- Aparat mora biti isključen (pomoću ugrađenog ON/OFF prekidača) pre nego ga pomerite sa baze.
- Aparat isključivo koristiti za pripremanje kafe. Nije dozvoljeno puniti/zagrevati nikakve druge tečnosti u aparatu!
- Pre prvog korišćenja očistite aparat, sipajte vodu, uključite da se voda zagreje, isključite kada voda počne da vri. Prospite zagrejanu vodu i ostavite aparat da se ohladi.
- Nakon završenog postupka u džezvi možda primetite ostatke prokuvane vode (kamenca) u obliku praha. To je sasvim normalno i zavisi od stepena tvrdoće vode u Vašoj sredini. Pojava nije štetna za zdravlje ljudi
- Pre narednog kuvanja vode pričekajte 15-20 sekundi, i tek zatim ponovno uključite aparat
- Uvek sklonite aparat sa baze kada sipate vodu u aparat, da biste sprečili prolivanje vode po bazi aparata.
- Kipuća voda može izaći van aparata i izazvati opekotine, takođe nemojte sipati manje vode od 100ml jer se aparat može sam isključiti u tom slučaju (sigurnosni prekidač unutar aparata u slučaju da sipate premalo vode može prepoznati tu situaciju i ne dozvoliti aparatu da radi)

* PROCES PRIPREMANJA KAFE (srednje slatka kafa): U aparat sipajte 1 šoljicu vode i 1 kašiku šećera; stavite aparat na bazu i uključite prekidač na poziciju ON; promešajte povremeno nekoliko puta; kada provri isključite prekidač na poziciju OFF, sklonite aparat sa baze i dodajte 1 kašičicu kafe; vratite aparat na bazu i ponovo uključite prekidač na ON i sačekajte da još jednom provri, zatim isključite prekidač na OFF; vaša kafa je spremna

* Kafu možete pripremati po Vašem ličnom ukusu (količina šećera i kafe)

*Dozvoljeno je koristiti metalni pribor za pripremanje kafe.

ZAŠTITA OD RADA BEZ VODE – AKO SE DOGODI DA APARAT UKLJUČITE DA RADI A DA NISTE SIPALI PRETHODNO VODU, SISTEM ZAŠTITE KOJI JE UGRAĐEN U APARAT ĆE AUTOMATSKI ISKLJUČITI APARAT! U TOM SLUČAJU ISKLJUČITE APARAT IZ STRUJE I OSTAVITE DA SE U POTPUNOSTI OHLADI. NAKON TOGA MOŽETE PONOVO KORISTITI APARAT UZ OBAVEZNO PRETHODNO SIPANJE VODE!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Obavezno pročitajte kompletna bezbednosna uputstva pre čišćenja aparata
- Pre čišćenja, molimo Vas da prekidač stavite na poziciju OFF, isključite aparat sa izvora električne struje, i ostavite da se u potpunosti ohladi!
- Pre čišćenja neophodno je isprazniti svu vodu iz aparata i obrisati spoljašnost krpom
- Nemojte koristiti agresivna/abrazivna sredstva za čišćenje niti krpe/sundera/četke koji imaju oštre delove ili stranice. Za čišćenje se ne sme koristiti alkohol, benzin, nafta, razređivač ili aceton
- Uvek očistite aparat nakon svakog korišćenja (nakon što se ohladio).
- Nikad nemojte stavljati aparat u mašinu za pranje posuđa.
- Nemojte ostavljati ništa zapaljivo u blizini aparata da ne bi došlo do oštećenja ili požara.
- Nemojte potapati aparat i njegove delove u vodu, i nemojte koristiti benzin, deterdžente i sl. za čišćenje. Koristite meku vlažnu krpu za brisanje.
- Temeljno očistite aparat pre nego što ga odložite na duže vreme. Najbolje je ako možete da čuvate aparat u njegovom originalnom pakovanju, u protivnom možete ga staviti u plastičnu kesu i odložiti na suvo mesto.

UKLANJANJE KAMENCA

- Važno je da vršite uklanjanje kamenca iz unutrašnjosti aparata, radi higijenskih razloga i zbog uštede energije
- Kamenac koji se nalazi u vodi će stvoriti smečkasto-belu naslagu u unutrašnjosti aparata, naročito na dnu (grejaču), što će smanjiti efikasnost rada aparata
- Manje naslage kamenca se mogu lako ukloniti sunderom ili četkicom (prethodno je neophodno isključiti aparat i ostaviti da se ohladi)
- Za uklanjanje kamenca možete koristiti namenska sredstva koja se mogu naći u prodavnicama, kao i obično sirće
- * NAMENSKA SREDSTVA ZA SKIDANJE KAMENCA: Prokuvajte vodu u aparatu, dodajte namensko sredstvo za uklanjanje kamenca, promešajte, dodatno prokuvajte još 2-3 minuta, prospite prokuvani sadržaj i detaljno isperite unutrašnjost aparata 2-3 puta čistom vodom
- * SIRĆE: Prokuvajte vodu u aparatu, dodajte 3 kašike sirćeta, dodatno prokuvajte 2-3 minuta, prospite prokuvani sadržaj i detaljno isperite unutrašnjost aparata 2-3 puta čistom vodom

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravam Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljnje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.
2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.
U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

UPOZORENJA

	Ne koristite ovaj aparat u blizini kada, tuš kabina, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ne koristiti u prostorijama u kojima postoji povećana vlažnost vazduha. Aparat nije dozvoljeno čistiti vodom ili drugim tečnostima, jer može doći do strujnog udara.
	Delovi uređaja mogu biti vrlo vrući i izazvati opekotine. Budite veoma oprezni i izbegavajte dodirivanje vrućih površina.
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara.
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat/adapter ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu.
	Nemojte priključivati ovaj aparat/strujni adapter na strujnu mrežu sa naponom većim od 220-240V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabl. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvritati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabl, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni adapter, strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

Tehnička specifikacija

Model: Bauer CM-500

Voltaža: 220-240V~ 50-60Hz

Snaga: 900W



