



PEGLA ZA KOSU HS-975 Pearl

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe aparata kako biste se upoznali sa njegovim karakteristikama i načinom rada i održavanja. Uputstvo sačuvajte za eventualne buduće potrebe; ako ga dajete drugoj osobi na korišćenje prosledite i uputstvo zajedno sa aparatom.

VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

OPASNOST - kako bi izbegli opasnost od strujnog udara, pridržavajte se sledećeg:

1. Odmah nakon upotrebe isključite aparat.
2. Ne koristite aparat za vreme kupanja.
3. Ne ostavljajte i ne odlažite aparat na mesto odakle može pasti u kadu, lavabo, toalet šolju itd.
4. Ne dozvolite da dođe u kontakt sa vodom ili drugom tečnošću.
5. Nemojte pokušavati da izvadite aparat koji je upao u vodu, odmah ga isključite sa električnog napajanja.

UPOZORENJE - Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, povreda lica ili požara, pridržavajte se sledećeg:

1. Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
2. Aparat ne bi trebalo ostavljati bez nadzora ukoliko je uključen u struju.
3. Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.
4. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
5. Deca nisu svesna potencijalne opasnosti od električnih uređaja. Neophodan je blizak nadzor kada deca koriste ovaj aparat.
6. Aparat koristite samo za predviđenu namenu, kako je opisano u ovom uputstvu, ne koristite dodatke koji nisu fabrički preporučeni od strane proizvođača.
7. Ne koristite aparat ako ima oštećenje kabla, utičnice, ako ne radi ispravno, ako je pao sa visine, ili bio u kontaktu sa vodom. Kontaktirajte ovlašćeni servis i odnesite aparat na popravku.
8. Kabl držite dalje od zagrejanih površina. Ne zamotavajte kabl oko aparata.
9. Ne koristite aparat tokom spavanja.
10. Ne koristite na otvorenom prostoru, i u blizini preparata pod pritiskom(sprej).
11. Ne koristite produžni kabl sa ovim aparatom.
12. Kada se upotrebljava, radne površine prese su vruće, pa izbegavajte blizak kontakt sa očima i kožom.
13. Ne koristite konvertor napona.
14. U slučaju oštećenja kabla, on mora biti zamenjen od strane stručne i kvalifikovane osobe, kako bi se izbegao rizik od strujnog udara.
15. Pre korišćenja aparata po prvi put, proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na samom fenu (pločica na telu aparata). Aparat treba da se priključuje na utičnicu koja je zaštićena elektro-osiguračem od 30mA.
16. Površina prese se zagreva prilikom rada pa Vas molimo da obratite pažnju kako rukujete aparatom dok radi, kao i neko vreme nakon što ga isključite (dok se ne ohladi). Posebno obratite pažnju na deo gde se nalaze grejne ploče jer se taj deo najviše zagreva prilikom korišćenja
17. Kada koristite električne aparate, posebno ako su deca prisutna, osnovne mere predrastoznosti moraju biti ispoštovane.

UPOZORENJE :



Ne koristite ovaj aparat u blizini kada, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu.

NE POTAPAJTE APARAT U VODU !

Ne dodirivati rukama grejne ploče tokom rada aparata.

Ne koristiti aparat na veštačkoj kosi, perikama ili dlakama kućnih ljubimaca.

Ovaj aparat je predviđen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru (kuća, stan, vikendica), nikako ne koristiti u profesionalne/komercijalne svrhe, u protivnom gubi se pravo na garanciju. Aparat nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU



1. Grejne ploče
2. Taster za Uključivanje / Isključivanje (On/Off)
3. Tasteri +/- za podešavanje željene temperature
4. Zaključavanje tastera i promene podešavanja
5. LED displej prikaz podešene temperature
6. Naponski kabl

UPOTREBA

1. Suvim rukama odmotajte kabl za napajanje.
2. Aparat priključite samo na ispravno instaliranu utičnicu.
3. Postaviti aparat na ravnu i suhu podlogu otpornu na visoke temperature.
4. Taster držati 3 sekunde za uključivanje.
5. Tasterima + / - podesiti željenu temperature (raspon 150 - 230°C), pomeranje za 10 stepeni.
6. Na LED displeju blinka željena temperatura sve dok radi zagrevanje grejnih ploča. Okvirno je potrebno oko 3 minuta da se ploče zagreju do maksimalnih 230°C. Za zagrevanje do najniže temperature potrebno je oko 30 sekundi.
7. Zaključavanje tastera: Svi tasteri biće zaključani nakon 5 sekundi kada se ne koriste. Kako bi se otključali tasteri : Dva puta kratko pritisnuti taster .
8. Aparat se koristi samo na suvoj kosi. Uzmite pramen kose i povucite ga na dole, tako da kosa bude zategnuta. Ostatak kose treba fiksirati, kako bi lakše rukovali aparatom. Zatim pritisnite pramen kose pločama pegle, i držite ne duže od 5 sekundi na jednom mestu, peglu uvek vucite od vrha ka krajevima kose. Kako bi kosa imala jedinstven izgled, potrebno je da isti proces ponavljate na svakom pramenu kose. Ako peglu koristite za lokne, preporučujemo da koristite grubi češalj ili prste, kako bi se talasi što duže održali.
9. Nakon upotrebe isključite aparat držanjem tastera 3 sekunde - Isključeno i sa strujnog napajanja. Aparat se automatski gasi nakon 60 minuta. Za ponovno uključivanje koristiti taster .

NAPOMENA : Grejne ploče su veoma vruće tokom rada ! Obratite pažnju i izbegavajte kontakt sa kožom, pogotovu oko ušiju, lica i vrata.

ODLAGANJE

Isključite uređaj pritiskom na taster (3 sekunde) i sa napajanja i ostavite da se ohladi (min. 30 minuta) na suvom i čistom mestu. Kabl nikad ne uvijajte oko aparata, to bi moglo da izazove habanje i oštećenje kabla. Ne opterećujte kabl teretom i nikada nemojte aparat vući za kabl ili kačiti da visi o kabl.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Da biste očistili peglu, prvo je isključite na prekidaču i sa napajanja.
2. Sačekati da se aparat dobro ohladi (min.30 minuta)
3. Aparat čistite mekom, vlažnom krpom bez dodatnih sredstava za čišćenje. Ne koristiti abrazivna sredstva ili deterdžente jer mogu oštetiti aparat i grejne ploče.
4. Za grejne ploče možete koristiti vlažnu krpu, ako je potrebno.
5. Povremeno ispraviti kabl za napajanje ako se prilikom upotrebe uvrnuo/izlomio.
6. Nakon čišćenja aparat dobro osušite. Odložite na mesto gde neće biti izložen oštećenju.
7. Ako dođe do kvara, ne pokušavajte sami da popravite, već se obratite ovlašćenom servisu.

UPOZORENJA

	Ne koristite ovaj aparat u blizini kada, tuš kabina, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ne koristiti u prostorijama u kojima postoji povećana vlažnost vazduha. Aparat nije dozvoljeno čistiti vodom ili drugim tečnostima jer može doći do strujnog udara
	Pre čišćenja/odlaganja/promene nastavaka i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog

	udara
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim ili mokrim rukam, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati ga sami popraviti, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!
	Nemojte ih bacati u kućni otpad!

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

Ovaj aparat je proizveden i testiran u skladu sa važećim zahtevima i propisima "CE" sertifikata, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskovoltaznim uređajima, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim regulativama i propisima.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovim to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ
2. Sve električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Model: Bauer HS-975 Pearl
 Snaga: 55W
 Radna frekv.: 50/60Hz
 Napon: 220-240V

