

BAUER KUHINJSKA VAGA KS-500 Faro - Uputstvo za upotrebu

Ovaj aparat nije predviđen da se koristi u druge svrhe osim onih navedenih u ovom uputstvu!

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Nikad nemojte stavljati ili potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
2. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. **Povećana pažnja i naročit direktan nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.**
3. Zaštitite aparat od vlažnih uslova okruženja i uslova okruženja sa temperaturama ispod nula stepeni celzijusa.
4. **Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima i/ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje, a koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu aparata**
5. **Deca se moraju nadgledati da bi ste bili sigurni da se ne igraju uređajem**
6. Aparat se ne sme upotrebljavati ukoliko je došlo do oštećenja bilo kojeg dela. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti)
7. **UPOZORENJE! Nije dozvoljeno da uz ovaj aparat koristite nikakve dodatke koji nisu bili uključeni u originalno pakovanje aparata i nisu preporučeni od strane proizvođača! Nije predviđeno ni dozvoljeno koristiti spoljne tajmere, daljinsku kontrolu upravljanja i /ili slično.**

UPOZORENJE! Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu/ komercijalnu upotrebu. Nije dozvoljena upotreba aparata u sledećim slučajevima (navedeni slučajevi nisu pokriveni garancijom): U kuhinjama namenjenim osoblju u prodavnicama, kancelarijama i drugim profesionalnim okruženjima; Prodavnicama, pijacama, marketima i bilo kojim drugim mestima gde se vrši komercijalno merenje težine stvari za prodaju/uslužno korišćenje; Na seoskim komercijalnim domaćinstvima; Hotelima, motelima, hostelima i drugim ustanovama za smeštaj i stanovanje.

POSEBNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Ne vršiti veći pritisak na merne delove aparata, jer može doći do trajnog oštećenja.
2. Ne dozvolite da se aparat dođe u kontakt sa vodom ili drugim tečnostima.
3. Ne koristiti aparat u izuzetno vrućim, vlažnim ili prašnjavim prostorima.
3. Vaga je precizan elektronski proizvod, nemojte je ispustiti na pod, bacati ili udarati.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

PRE PRVE UPOTREBE : Baterije nisu uključene u pakovanju 2 X AAA. Molimo postavite baterije pre upotrebe.

Maksimalna težina za merenje: 300g, gradacija – stepen merenja: 0,1g

Držati aparat u što ravni horizontalnom položaju i pritisnuti taster za uključivanje **ON / OFF**. Merenje pod nagibom može uticati na preciznost merenja. Pritiskom na isti taster aparat se isključuje. Takođe aparat se automatski isključuje nakon 30 sekundi neaktivnosti.

Funkcija **TARE** pritiskom na taster vraća trenutnu vrednost na nultu stanje.

Funkcija **HOLD** pritiskom na taster zadržava prikazanu vrednost. Za povratak u normalan režim merenja, držati taster 3 sekunde.

Funkcija **MODE** pritiskom na taster vrši se odabir merne jedinice : g/oz/gn/ct

Kada se na displeju pojavi simbol baterije – označava da su baterije istrošene i da ih je potrebno zameniti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE APARATA

Pre čišćenja/odlaganja aparata uvek budite sigurni da je uređaj ugašen. Da biste izbegli rizik od oštećenja nemojte čistiti spoljašnost aparata pomoću vode, takođe aparat se ne sme potapati u vodu ili drugu tečnost. Spoljašnost možete očistiti blago navlaženom mekom krpom, bez dodatka hemijskih sredstava.

Aparat mora biti u potpunosti suv pre ponovnog korišćenja. Za čišćenje aparata nemojte koristiti abrazivna sredstva, alkohol ili odmašćivače za čišćenje. Izvaditi baterije, ako se vaga ne koristi duži vremenski period.

	UPOZORENJA		UPOZORENJA
	Zabranjeno je rukovati aparatom vlažnim rukama jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!		Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do oštećenja. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do oštećenja aparata!		Držati vagu dalje od vode

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljjanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovim to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ
2. Sve električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.
5. Baterije sadrže materije koje mogu da zagade okolinu. Nemojte bacati baterije sa običnim kućnim otpadom, već ih predajte na zvaničnom mestu za skupljanje baterija. Pre bacanja uređaja na otpad obavezno izvadite baterije i predajte ih na zvaničnom mestu za prikupljanje baterija.