



RUČNI VENTILATOR TF-405

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili do povrede korisnika.
2. Da bi ste izbegli strujni udar, ne dodirujte metalne delove utikača daptera prilikom isključivanja/uključivanja aparata i ne stavljajte prste između igala na utikaču
3. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
4. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili adapter ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili adapter oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu!
5. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
6. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Držati van domašaja dece.
7. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
8. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom. Ne dopustite da kabl visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.
9. Aparat nikad ne pomerajte niti isključujte povlačenjem za priključni kabl – tako izbegavate neispravan radi aparata, kvarove, oštećenja i izbegavate rizik od povreda ili strujnog udara
10. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. Nemojte udarati ili ispuštati ovaj proizvod, ponovljeno udaranje može prouzrokovati unutrašnja oštećenja.
11. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama. Aparat se ne sme koristiti na vlažnim/mokrim površinama
12. Delove aparata ili ceo aparat nije dozvoljeno uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!
13. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
14. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
15. Ne koristiti aparat u prostorijama sa velikom vlažnošću (kao što je kupatilo), Vlaga i kontakt sa vodom mogu oštetiti aparat.
16. Ne pokrivajte uređaj u toku rada.
17. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu. U slučaju upotrebe aparata koja je suprotna navodima u uputstvu, garancija neće važiti.
18. Aparat se ne sme ostavljati blizu izvora toplote ili bacati u vatru, jer može izazvati eksploziju.
19. Ne ostavljati da se puni na lako zapaljivim površinama kao što su tepisi, jorgani itd.

20. **Ukoliko se pojave deformacije ili preterano zagrevanje tokom punjenja, prekinuti i ne puniti.**
21. **Aparat sadrži bateriju koja nije zamenljiva. Nije dozvoljeno otvaranje ili popravka aparata.**

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

SRB | 3

PRE PRVE UPOTREBE : Izvadite izolacionu pločicu na zadnjoj strani proizvoda, a zatim pritisnite prekidač da biste uključili ventilator.

PUNJENJE:

Umetnite USB kabl TIP-C u konektor na aparatu za punjenje i povežite kabl sa strujnim adapterom i priključite ga na strujnu zidnu utičnicu. Ne puniti aparat preko definisane voltaže.

Crvena lampica za punjenje treperi – punjenje u toku, a indikator stalno svetli kada je uređaj
Crvena lampica za punjenje svetli konstantno – potpuno napunjen

Nakon punjenja isključiti kabl sa aparata. Ne ostavljati uključen aparat na punjaču duže nego što je potrebno za punjenje.

Ako se ne koristi duži vremenski period, aparat je potrebno napuniti na svaka 2 meseca.

Nakon što je ventilator potpuno napunjen, pritisnite dugme prekidača da biste počeli da koristite ventilator:

Pritisnite prekidač prvi put: minimalna brzina

Pritisnite prekidač drugi put: srednja brzina

Pritisnite prekidač treći put: maksimalna
maksimalna

Pritisnite prekidač četvrti put da biste završili rad

Koristiti aparat na sobnoj temperaturi (0-40 C).



1. Prekidač za uključivanje/ isključivanje
2. Konektor za punjenje usb tip-C
3. Kuka , može sse povući na dole
4. Rotiranjem kuke dobija se mini postolje za postavljanje ventilatora na sto

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi aparat dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara, požara ili povreda:

- Budite sigurni da je aparat i kabl isključeni iz struje pre čišćenja
- Ne potapati aparat ili njegove delove u bilo koju tečnost
- Nikad nemojte čistiti aparat u sudoperi ili lavabou
- Spoljašnost aparata očistite pomoću vlažne meke krpe
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine aparata i grejnih ploča.

Aparat ne odlagati na mestima gde će biti direktno izložen sunčevoj svetlosti, visokim temperaturama ili visokoj vlažnosti.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju SRB | 4
protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

Baterije sadrže toksične teške metale kao što su živa, kadmijum, olovo i cink. Odlaganje baterija može štetiti ljudskom zdravlju i prirodnoj sredini.

TEHNIČKE INFORMACIJE

USB nazivni napon: 5V= Snaga: 5W, Baterija nazivni napon: 3.7V= Snaga: 1.5W, kapacitet: 300mAh

	UPOZORENJA
	Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže) i na prekidaču, kako biste sprečili rizik od strujnog udara!
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice ili držati kabl vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!

	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

www.bauerhomeappliances.com