

bauer
PERSONAL CARE



TRIMER ZA NOS

NT-975 X-Face

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe aparata kako biste se upoznali sa njegovim karakteristikama i načinom rada i održavanja. Uputstvo sačuvajte za eventualne buduće potrebe; ako ga dajete drugoj osobi na korišćenje prosledite i uputstvo zajedno sa aparatom.

VAŽNE MERE ZAŠTITE

- Ovaj aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- **Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.**
- Iz higijenskih razloga, preporučujemo da aparat koristi samo jedna osoba.
- Pre korišćenja proverite da li su vam nos i uši čisti.
- Nikada nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ovaj trimer je predviđen za ljudsku upotrebu, za trimovanje dlaka iz nosa i ušiju.
- Aparat nemojte koristiti u blizini eksplozivnih ili zapaljivih gasova, isparenja ili tečnosti.
- Aparat se napaja isključivo putem baterija. Nije moguće povezati ga na eksterni adapter. Uvek koristite baterije tipa 1,5V AA. Kada se baterija isprazni, odmah je izvadite iz aparata. Obratite pažnju da se prilikom postavljanja baterije poklopi polovi. Za duži rad aparata preporučujemo da se koriste alkalne baterije.
- Ako aparat nećete koristiti duži vremenski period (duže od mesec dana) izvadite baterije iz aparata. Ako ovo ne uradite, iz baterije će iscureti korozivna hemikalija koja može oštetiti aparat.
- U slučaju da aparat ne radi iako je uključen, proverite da li su baterije pravilno umetnute i da li imaju dobar kontakt.
- Čuvajte aparat od fizičkih udaraca. Pazite da ne isпустite nešto teško na trimer. Sačuvajte nožice od oštećenja. **Čuvajte uputstvo za upotrebu. Ako nekom date aparat, predajte i uputstvo takođe.**



1. Glava noža
2. Nož
3. Prekidač On/Off
4. Kućište baterije
5. Poklopac baterije

NAPAJANJE

Koristite samo baterije 1,5V AA. Nemojte koristiti punjive baterije.

POSTAVLJANJE BATERIJA

1. Povucite poklopac baterije unazad kako bi ga otvorili
2. Ubacite bateriju od 1,5V AA u kućište baterije pritom pazeći na polaritet, tako što će pozitivan kraj baterije ići unutra. Zatim vratite poklopac na mesto. Nepravilno postavljene baterije mogu dovesti do oštećenja aparata. Zamenite bateriju kada trimer prestane da radi ili motor počne da radi usporeno.

Odložite baterije samo u skladu sa lokalnim uredbama o zaštiti životne sredine. Postupite pravila o razdvajanju otpadnih materijala, prikupljanju otpada i skladištenju materijala koji se mogu reciklirati.

KORIŠĆENJE APARATA

- Raspakujte aparat i uklonite sav materijal za pakovanje.
- Proverite da li je aparat kompletna i da li ima oštećenja. Nemojte koristiti aparat ako je oštećen.
- Skinite poklopac sa trimera i uključite ga tako što ćete pomeriti On/Off prekidač na gore.
- Kada prvi put budete koristili trimmer, isprobajte ga na ruci ili nozi. Odmah prestanite da koristite trimmer ako se pojavi alergijska reakcija ili iritacija. Nemojte koristiti trimmer na osetljivoj i oštećenoj koži.
- Prilikom skraćivanja dlaka iz nosa, pažljivo stavite glavu trimera u jednu nozdrvu i kružnim pokretima lagano uklonite dlake. Nemojte stavljati glavu trimera dublje od 0,5cm. Ponovite isti postupak i za drugu nozdrvu.
- Prilikom skraćivanja dlaka iz ušiju, lagano stavite glavu trimera u jedno uvo i kružnim pokretima uklonite dlake. Nemojte stavljati glavu trimera dublje od 0,5cm. Ponovite isti postupak i za drugo uvo.
- Očistite trimmer nakon upotrebe i vratite zaštitni poklopac.
- **UPOZORENJE!** Isključite aparat nakon upotrebe ili ako prestanete da ga koristite na kratko vreme.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE APARATA

UPOZORENJE! Uvek isključite aparat pre čišćenja.

Nemojte ga potapati u vodu ili ga prati pod mlazom vode.

- Tačan položaj glave trimera je označen na trimmeru da bi skinuli glavu trimera sa kućišta, okrenite je lagano u suprotnom smeru od oznake. koristeći četkicu, lagano uklonite dlake sa spoljašnje i unutrašnje strane glave trimera.
- Spoljašnjost kućišta možete očistiti vlažnom mekom krpom a zatim obrisati sa suvom mekom krpom. Ne smete dozvoliti da vlaga uđe u kućište. Ostavite da se aparat se potpuno prosuši pre odlaganja ili ponovnog korišćenja.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Model: TN – 957 X-face

Napajanje: 1 x 1,5V AA

Jačina buke: 62dB

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA

1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovim to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ
2. Sve električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda



EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

WORTS TEAM D.O.O.

Bečmenskih ilegalaca 7

11279 Bečmen, R.Srbija

Tel: + 381 11 226 1111

E-mail: prodaja@wortsteam.com