



UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRIČNI REŠO

HP-150

HP-225



Važne mere zaštite

Hvala Vam što ste kupili naš aparat. Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre prve upotrebe i sačuvate ga za buduće upotrebe.

Kada koristite električni aparat, da biste smanjili rizik od strujnog udara i/ili povrede, neophodno je ispoštovati osnovne bezbednosne procedure! Pažljivo pročitaite uputstva i sačuvajte ovo uputstvo za buduće upotrebe ili ih predajte osobi kojoj dajete aparat na korišćenje!

- Proverite da li izvor napajanja električnom strujom odgovara oznakama na samom aparatu
- **Nikada nemojte ostavljati uključen uređaj bez nadzora. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući decu) sa smanjenim psiho-fizičkim, senzitivnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva, osim ako nisu direktno nadzirani od strane osoba odgovornih za njihovu bezbednost prilikom korišćenja aparata**
- **Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.**
Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
- Povremeno proverite ispravnost kabla za napajanje. Nikad ne koristite aparat ako je kabl ili neki deo aparata oštećen. Kabl ne presavijati preko ivica radne površine ili zaglavljivati između čvrstih i oštih površina.
- Aparat se može koristiti samo ako je na njemu posuda jer u protivnom može doći do oštećenja samog aparata. Koristite samo posude sa ravnim dnom, pri čemu površina dna posude ne sme biti veća od površine grejne ploče rešoa – poželjno je da površina dna posude bude istog prečnika kao površina grejne ploče jer se tako postiže najbolje iskorišćenje el.energije
- Aparat je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu. Aparat nije predviđen za korišćenje u komercijalne/profesionalne svrhe, takav način korišćenja automatski povlači gubitak garancije na aparat.
- Ne uranjati aparat u vodu ili drugu tečnost iz bilo kog razloga. Aparat nije namenjen za pranje u mašini za sudove.
- Aparat nemojte stavljati na ili u blizinu vrućih površina. Površina aparata je veoma zagrejana prilikom upotrebe pa je neophodno obratiti pažnju da ne dođe do opekotina
- Ukoliko dođe do oštećenja ili neispravnosti u radu, obratite se samo i isključivo ovlašćenom servisu. Spisak ovlašćenih servisa se nalazi na garantnom listu koji dobijate uz aparat prilikom kupovine
- Pre čišćenja proverite da li je aparat isključen i da aparat nije povezan na električnu mrežu.
- Aparat ne koristite na otvorenom i uvek ga postavite na suvo mesto.
- Korišćenje bilo kakvih dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača (programeri, tajmeri i slični uređaji koji automatski uključuju aparat), nije dozvoljeno jer mogu predstavljati opasnost za korisnika i rizik da oštete sam aparat.
- Nikad ne povlačite aparat kablom za napajanje strujom
- Postavite aparat na čistu, ravnu i termo otpornu površinu. Sa svih strana uređaja mora ostati slobodan prostor od minimum 25cm (iznad aparata minimum 75cm).
- Uverite se da se aparat ohladio pre nego krenete sa čišćenjem i odlaganjem istog.
- Ne dozvolite da kabl dođe u kontakt sa zagrejanim delovima uređaja.
- Ako je površina aparata napukla, isključite aparat sa el. napajanja da bi ste izbegli el. šok.
- Ne dozvolite da aparat dođe u kontakt sa zapaljivim materijalima kao što su zavese, odeća, nameštaj itd. Aparat ne stavljati ispod drvenih i/ili površina od platnenih/papirnih materijala
- Isključite aparat sa strujne mreže kada nije u upotrebi.

- Budite posebno oprezni kada upotrebljavate ulje ili mast, jer u dodiru sa pregrejanim aparatom može doći do vatre.
- Nakon isključivanja aparata u grejnoj ploči ostaje nakupljena toplota još neko vreme, ovo svojstvo se može iskoristiti za kraće zadržavanje toplote pripremljene hrane
- Uređaj mora biti uključen isključivo u utičnicu sa uzemljenjem.



UPOZORENJE:

Aparat je opremljen uzemljenim kablom za napajanje tipa G. Ovo je bezbednosno obeležje. Nemojte pokušavati da zanemarite bezbednosnu namenu ovog utikača.

UPOTREBA

- Pre prvog korišćenja odstranite sve ostatke ambalaže/nalepnice.
- Proverite da li izvor napajanja električnom strujom odgovara oznakama na samom aparatu.
- Aparat postavite blizu el. utičnice, na suhu i ravnu površinu.
- Proverite da li su komande u OFF poziciji.
- Nevidljivi, zaštitni premaz mora biti uklonjen pre nego što uključite aparat. Da biste ovo uradili, postavite komande na maksimum i ostavite uključen aparat bar 4 minuta. Mogće stvaranje dima, potrudite se da prostorija ima dobru ventilaciju. Potom isključite aparat, i ostavite ga da se potpuno ohladi.
- Uvek koristite posude sa ravnim dnom, koje odgovaraju veličini grejne ploče.
- Podesite temperaturu. Ploča za kuvanje ima nekoliko nivoa temperature. Kristite najnižu temperaturu za podgrevanje (min 4), a najvisu za kuvanje (max 5).
- Nakon isključivanja, toplota se zadržava, tako da će hrana ostati topla jos neko vreme.
- Nakon upotrebe temperaturu podesite na MIN i isključite aparat sa električnog napajanja.



Površina je vrela/zagrejana neposredno nakon upotrebe – ne dodirivati dok se ne ohladi!

ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja, isključite aparat pomoću termostatskog prekidača i sa električne mreže, sačekajte da se potpuno ohladi.
- Sve površine se čiste pomoću meke i vlažne krpe. Tvrdokorne mrlje odstranite upotrebom sredstva za čišćenje koje ne ostavlja ogrebotine. Ne koristite grube, abrazivne deterdžente za čišćenje jer može doći do oštećenja površine aparata. Preporučuje se da prosutu hranu odstranite vlažnom krpom dok je grejna ploča još topla, ali ne i dok je vruća
- Ne uranjati aparat u vodu ili drugu tečnost.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji (kabl...). Naši uslovi garancije daju Vam garanciju da će naš aparat raditi kako je predviđeno te ispunjavati svoju osnovnu funkciju.

GARANTNI ROK TRAJE U PERIODU OD 2 GODINE / 24 MESECI OD DANA KUPOVINE APARATA. Prilikom kupovine aparata prodavac je dužan da kupcu izda popunjen i overen garantni list na kojem je upisan datum kupovine i ostali potrebni podaci. GARANTNI LIST JE VAŽEĆI SAMO I ISKLJUČIVO UZ PRILOŽEN FISKALNI RAČUN KOJI KUPAC DOBIJA PRILIKOM KUPOVINE APARATA!!!

U toku trajanja garantnog roka ako dođe do kvara Vašeg aparata molimo Vas da isti odnesete/pošaljete u ovlašćeni servis, spisak ovlašćenih servisa se nalazi na garantnom listu. U zakonskom roku imate pravo da dobijete popravljen aparat ili nov aparat u slučaju da nije moguće u zakonskom roku popraviti aparat koji ste dali na popravku. Molimo Vas da sačuvate originalno pakovanje Vašeg aparata te da ga vratite na popravku u tom pakovanju. Nakon isteka trajanja garantnog roka i dalje imate pravo na popravku Vašeg aparata prilikom čega imate obavezu da platite popravku aparata ukoliko želite da se popravka aparata izvrši.

Zaštita čovekove okoline

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA

1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ
2. Sve električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda

